



هرمس خودرو

جدول سرویس ادواری خودرو K3 G 1.5 MPI GAMMA II

																			کیلومتر	شرح خدمات	ردیف		
100,000	95,000	90,000	85,000	80,000	75,000	70,000	65,000	60,000	55,000	50,000	45,000	40,000	35,000	30,000	25,000	20,000	15,000	10,000				5,000	1,000
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	روغن موتور	1	
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	فیلتر روغن موتور	2
■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■	فیلتر هوا	3	
								■													فیلتر بنزین	4	
□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	روغن ترمز	5
					■																	شمع موتور	6
□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	تسمه دینام ، کولر، هیدرولیک	7
■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		فیلتر سیستم تهویه مطبوع (داخل اتاق)	8
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	مایع شیشه شور و برف پاکن	9
■										■												روغن گیربکس اتوماتیک	10
■																						فیلتر روغن گیربکس	11
□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	ضد یخ	12
□																					□	سیستم خنک کاری موتور (رله و فن ها و نشستی از لوله ها و پولکی های موتور و رادیاتور	13
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	باتری، اتصالات برقی بدنه و سنسورها	14
□																					□	دسته موتور سبک، جلو بندی و زیر بندی	15
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	بررسی نشستی مایعات و روغن (گیربکس، موتور، ترمز، خنک کننده، سوخت)	16
□																					□	اگزوز، محافظ های حرارتی	17
□																					□	دیسک ترمز جلو و عقب و لنت هاو کالیبر ها وصحت عملکرد سیستم ترمز	18
□																					□	کلیه سیستم های الکتریکی ، باتری، دستگاه عیب یاب (ایربگ و موتور و گیربکس اتوماتیک و	19
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	نایرها (فشار باد و فرسودگی آج)	20
□																					□	آچار کشی، سیستم تعلیق و جلو بندی (سیبک ها، چرخها، رام، پولس ها و...)	21
□																					□	منیفولد دود، لوله اگزوز و پایه های نگهدارنده آن	22
□																					□	مکانیزم فرمان و زوایای چرخها	23
■											■											جابجایی نایرها	24
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	عملکرد سیستم تهویه مطبوع (کولر، بخاری)	25

- در جدول کلمه بازدید به معنی بررسی کنید می باشد و با علامت مربع توخالی مشخص شده است. در صورت لزوم اقدام به آچار کشی، تنظیم، تمیز کردن و یا تعویض قطعه نمایید.
- در جدول کلمه تعویض با علامت مربع توپر مشخص شده است.
- زمان متناظر با هر سرویس 6 ماه می باشد بدین معنا که از انجام هر سرویس تا سرویس آتی نباید بیشتر از 6 ماه بگذرد.
- عیوب ناشی از عدم انجام سرویس های دوره ای مطابق با شرایط مندرج در جدول فوق در شبکه نمایندگی های مجاز هرمس خودرو، باعث خروج مجموعه های مرتبط خودرو به خدمت مورد نظر، از شرایط گارانتی می گردد.
- شستشوی انژکتور و دریچه گاز هر 40000 کیلومتر در شرایط عادی کارکرد توصیه می گردد و هزینه آن می بایستی به طور جداگانه توسط مشتری پرداخت گردد.
- مایع سیستم خنک کننده موتور هر 45000 کیلومتر یا 24 ماه در شرایط عادی کارکرد می بایستی تعویض گردد و هزینه آن به طور جداگانه توسط مشتری پرداخت گردد. (هرکدام زود تر فرا برسد)
- روغن ترمز هر 75000 کیلومتر یا 36 ماه در شرایط عادی کارکرد می بایستی تعویض گردد و هزینه آن به طور جداگانه توسط مشتری پرداخت گردد. (هرکدام زود تر فرا برسد)
- روغن گیربکس اتوماتیک هر 50000 کیلومتر یا 36 ماه در شرایط عادی کارکرد می بایستی به همراه فیلتر روغن و اورینگ درپوش تعویض گردد و هزینه آن به طور جداگانه توسط مشتری پرداخت گردد. (هرکدام زود تر فرا برسد)
- سطح روغن موتور و نشتی روغن را هر 500 کیلومتر و یا قبل از شروع یک سفر طولانی کنترل نمایید.
- بازدید و تعویض فیلتر بنزین به کیفیت بنزین بستگی مستقیم دارد لذا در صورت مواجهه با مواردی از قبیل دیر روشن شدن موتور، قطع بنزین و غیره بدون توجه به برنامه سرویس دوره ای تعویض گردد.
- هنگام اضافه کردن مایع خنک کننده فقط از مایع با شرایط ویژه خودرو استفاده گردد و هرگز از آب دارای املاح به جای مایع خنک کننده ای که در کارخانه پر شده است استفاده نکنید.